

EUROLAMP[®]

Pioneers in New Technology!

INSTRUKTIONER



300-41353 (HL-1500R1)


VÄRMEFLÄKT MED KERAMISKT ELEMENT
OCH FJÄRRKONTROLL FÖR STORA UTRYMMEN

220-240V/1500W, 50/60Hz


Läs dessa instruktioner noggrant. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsinformationen. Vi rekommenderar att du sparar instruktionerna för framtida referens.

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER

- Det är avgörande att läsa och förstå alla säkerhets- och användningsinstruktioner innan installationen. Om detta är första gången du använder enheten, se till att behålla instruktionerna för framtida referens.
- Om anslutning till en direkt strömkälla behöver göras, måste detta utföras av en behörig person.
- Den kan rengöras med en torr och ren trasa eller med användning av neutralt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller frätande produkter. Om ytan är våt, vänta tills den torkar innan du använder den. Undvik kontakt med elektriska delar med vätskor.
- Enheten bör förvaras utom räckhåll för barn och minderåriga.
- Garantin är inte längre giltig när det finns defekter i produkten som uppstår på grund av skador eller när delar av produkten har skadats av obehöriga personer, liksom efter ingripanden på enheten på grund av felaktig hantering eller missbruk.
- Följ instruktionerna nedan för säker användning och installation. När du packar upp produkten, kontrollera om det finns skador. I så fall, informera din leverantör.

 **UPPMÄRKSAMHET:** Elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker och i enlighet med europeiska regler för elinstallationer.

 **VIKTIGT:** FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR INSTALLATIONEN. INSTALLATION ÄR KUNDENS EGET ANSVAR.

 **FÖRSIKTIGHET:** Innan du installerar enheten, se till att stänga av strömförsörjningen. Slå inte på strömmen förrän enheten är fullständigt installerad och redo att användas.

EUROLAMP SA förbehåller sig rätten att tolka och ändra innehållet i detta dokument när som helst utan föregående meddelande.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.







FÖRSIKTIGHET VID DRIFT:

1. Kontrollera om spänningen överensstämmer med etiketten på produkten.
2. Rör inte vid heta ytor under användning - Använd handtaget.
3. Håll produkten borta från vatten eller andra vätskor.
4. Lämna aldrig denna produkt obevakad medan den är i drift.
5. Koppla ur produkten innan rengöring eller underhåll.
6. Driv inte apparaten när strömkabeln eller stickproppen är skadad. Den måste ersättas av tillverkaren eller dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Om produkten behöver reparation, be om en särskild person eller vårt företags auktoriserade serviceavdelning.
8. Håll den här produkten minst 1 m bort från brandfarliga föremål, som papper, tyg eller gardiner.
9. Dra inte ut stickkontakten med sladden, då den kan skada stickproppen.
10. Inget ansvar accepteras för skador som orsakats av operationer som inte är förenliga med dessa instruktioner eller annan felaktig användning eller hantering.
11. Använd inte den här värmaren i badrum eller nära en simbassäng.
12. Täck inte över värmaren.
13. Håll ett säkert avstånd på 50 cm från toppen och sidorna samt 120 cm framför.
14. Användning av en värmare i ett rum med explosiv gas, som bensin eller andra typer av brandfarliga lim, spray eller lösningsmedel, är strängt förbjudet.
15. Det är strängt förbjudet att låta barn leka runt den här produkten.
16. Låt inte barn använda den här produkten.
17. Använd inte den här produkten utomhus.
18. Demontera inte den här produkten själv.
19. Vänta tills produkten svalnar innan du utför ytterligare åtgärder.
20. Kasta inte bort den ursprungliga förpackningen, som kan användas för att lagra produkten.
21. Avfallshantering av förpackningsmaterialet bör utföras på lämpligt sätt.
22. Värmaren får inte placeras direkt under ett eluttag. Eluttaget måste vara utrustat med jordfelsbrytare (GFCI) vars kapacitet ska vara 220-240V, 50-60Hz. Se till att kontakten och stickproppen är i gott skick.
23. Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
24. Barn under 3 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
25. Barn som är 3 år och äldre men yngre än 8 år får endast slå av/på apparaten under förutsättning att den är placerad eller installerad i sin avsedda normala driftsposition och att de har fått tillsyn eller instruktioner om att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn som är 3 år och äldre men yngre än 8 år får inte sätta in stickkontakten, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.

FÖRSIKTIGHET - Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt platser där barn och sårbara personer befinner sig.

VARNING: Använd inte denna värmare i små rum med personer som inte kan lämna rummet på egen hand, om inte konstant övervakning tillhandahålls.

Användning av värmaren

1. Placera värmaren på en fast, plan yta och långt borta från väggar eller brandfarliga material.
2. Slå först på strömbrytaren , som finns på enhetens baksida ner mot botten.
3. Tryck  för att aktivera eller inaktivera pekkontrollerna, och din värmare kommer att blåsa kall luft.
4. Tryck  för att få 900 watt värmeeffekt.
5. Tryck  för att få 1500 watt värmeeffekt.
6. Tryck  för att starta eller stänga av värmarens oscillerande rörelse.
7. Tryck  för att ställa in timer från 1 timme till 8 timmar.

**OBS! Värmaren stängs av om den lyfts under drift.
Ställ ner den på sin nya plats och starta om den, om den flyttas.**

Rengöring av värmaren

Koppla alltid ur värmaren från eluttaget och låt den svalna innan rengöring. Rengör utsidan av värmaren genom att torka av den med en fuktig trasa och polera med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel eller slipande ämnen och låt ingen vätska komma in i värmaren.

Förvaring av värmaren

När värmaren inte används under långa perioder bör den skyddas mot damm och förvaras på en ren och torr plats.

EUROLAMP[®]

Pioneers in New Technology!

IMPORTED IN EU BY
EUROLAMP SA:
KAMPOS DIAVATA - IONIA
570 08,THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA

info@eurolamp.gr
www.eurolampglobal.com