

Z1 MONTERING – SISTA STEGEN

Följ dessa steg:

1) Lossa de fyra skruvar som ska hålla vänster sidobord.



2) Haka på sidobordet på de lossade skruvarna.



3) Spänn åt skruvarna.



4) Skruva på 1 M6x12-skruv i fronten på sidobordet.



5) Säkra sidobordet med vars 2 M6x30-skruvar från insidan av grillenheten.



6) Upprepa steg 1-5 för höger sidobord.



7) Skruva av hatten på tändenheten och sätt i batteriet med plus-poolen utåt. Skruva på hatten igen.



8) Lägg på flamtämjarna ovanpå brännarna.



**9) Lägg på
samtliga
grillgaller.**



**10) Haka fast
värmehyllan i
spåren.**



**TIPS: Om
dörrarna inte
är i linje med
varandra, kolla
in vår video
där vi visar hur
du går tillväga
för att justera
detta ->**



Hela monteringsvideon hittar du på Bluegaz Z1 produktsida:
<https://bluegaz.se/produkt/bluegaz-z1/>

Kontaktuppgifter:
info@bluegaz.se

BLUEGAZ