

Säkerhets- och användarmanual Bars, Chess och Net eldkorgar

Tillverkare: Bluegaz AB Adress: Kantyxegatan 25E, 213 76 Malmö, Sverige

Kontakt: info@bluegaz.se | +46 40 21 40 00

Produktnamn: Bars, Chess och Net eldkorgar. Batch/Serienummer: [anges på produktförpackningen]

Avsedd användning: Produkten är avsedd för utomhusbruk som vedeldad eldstad. Använd endast enligt denna manual.

Varningar:

Brandrisk: Placera alltid produkten på stabilt, icke brännbart underlag. Håll minst 2 meter fritt från byggnader, vegetation, möbler eller andra brännbara material. Ha alltid vatten eller brandsläckare nära. Lämna aldrig eld, glöd eller kol obevakat. Brännskador: Metallens ytor blir extremt heta. Rör inte produkten under och efter användning utan värmeskydd. Använd alltid grillhandskar och värmetåliga redskap. Låt produkten svalna helt innan flytt eller rengöring.

Barnsäkerhet: Håll barn och husdjur under ständig uppsikt. Låt inte barn använda produkten.

Bränslen: Använd endast torr ved eller grillkol. Använd aldrig bensin, sprit, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor.

Ventilation: Använd endast utomhus i väl ventilerad miljö. Produkten får inte användas i tält, växthus, garage, stuga eller andra inomhusutrymmen.

Efter användning: Släck alltid elden helt. Låt askan svalna innan tömning. Kassera aska endast på brandsäker plats.

Underhåll: Kontrollera regelbundet att delarna är hela och stabila. Använd inte produkten om den är skadad eller instabil. Rengör ytor efter behov.

Avfallshantering: Produkten består av metall. Återvinn i enlighet med lokala regler.

Ansvarsbegränsning: Felaktig användning av produkten kan orsaka brand, brännskador eller andra olyckor. Bluegaz AB ansvarar inte för skador som uppstår vid användning som strider mot denna manual.